



LOMAZOO






INSTRUCTION MANUAL








Ⓐ X25 	Ⓑ X25 	Ⓒ X16 	Ⓓ X1 	Ⓔ X32  M4x14mm	Ⓕ X25 	Ⓖ X2 	Ⓗ X2  Ø10x42mm
Ⓘ X2  M6x60mm							



Step1


Ⓑ X13





Ⓒ X8





















Step2


Ⓑ X12





Ⓒ X8



































Step3

Ⓐ X13	Ⓕ X13					
						












Step4


Ⓐ X12	Ⓕ X12	Ⓔ X4				
		 M4x14mm				







Step5


Ⓔ X12	Ⓓ X1
 M4x14mm	



Step6


Ⓖ X2	Ⓔ X16
	 M4x14mm






Step7


Ⓗ X2	Ⓘ X2					
						
Ø10x42mm	M6x60mm					




Step8






LOMAZOO








Ⓐ X24	Ⓑ X24	Ⓒ X22	Ⓕ X24	Ⓔ X24	Ⓚ X4	Ⓙ X4	Ⓛ X4
				M4x14mm	Ø8x35mm	M5x50mm	
Ⓣ X8	Ⓤ X4						
	u-1 Ø17mm u-2 Ø19mm						





Step1	Ⓑ X24 	Ⓒ X22 					

















010602613

Step2

Ⓐ X24		Ⓕ X24				
						



Step3


Ⓔ X24




M4x14mm

Ⓛ X4








Step4


Ⓣ X8






Step5

Ⓚ X4	Ⓙ X4	Ⓤ X4				
		u−1	u−2 			
Ø8x35mm	M5x50mm	Ø17mm	Ø19mm			





Step6							

